

MANUAL DEL USUARIO



PISTOLA PARA PINTAR ELÉCTRICA MODELO DP001

Introducción

Para sacar el máximo provecho de su nuevo pulverizador de pintura eléctrico, lea estas instrucciones y los consejos de seguridad antes de usarlo. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro por si necesita recordar las funciones del pulverizador de pintura eléctrico en una fecha posterior.

El pulverizador de pintura eléctrico es adecuado para pintar con pulverización autos, muebles o paredes, etc.

Especificaciones técnicas

Tensión de funcionamiento: 220v; 50Hz

Consumo de energía: 4,5A (550 W)

Capacidad máx.: 700 ml/min

Depósito de pintura: Aproximadamente 800 ml

Consejos de seguridad

- Evite dañar la boquilla del pulverizador de pintura, ya que esto puede afectar la precisión de la pulverización.
- Nunca pulverice pintura sobre personas o animales.
- Nunca pulverice sobre el motor del pulverizador, ya que esto puede bloquear sus tomas de aire.
- Nunca pulverice pintura hacia llamas abiertas o superficies calientes, ya que muchas pinturas son inflamables.
- A menudo es necesario diluir la pintura antes de poder usarla en un pulverizador; no hacerlo puede bloquear la boquilla. Consulte las instrucciones del fabricante antes de comprar la pintura para asegurarse de que sea adecuada para su uso.
- Use siempre gafas protectoras, mascarilla y ropa de protección cuando utilice el pulverizador de pintura.

Montaje y preparación

1. Fije el pulverizador de pintura a un extremo de la manguera y conecte el otro extremo al motor.
2. Consulte las instrucciones del fabricante de la pintura con respecto al diluido de la pintura.
3. Desenrosque el depósito y llénelo con pintura, luego vuelva a colocarlo en el pulverizador de pintura.
4. Inserte el enchufe en la toma de corriente y encienda la alimentación del motor. La luz indicadora se encenderá y el motor enviará aire a través de la manguera.
5. Por razones de seguridad, el motor debe estar apagado al conectar o desconectar la manguera y el pulverizador de pintura.

Ajuste del flujo de aire

Gire la válvula de control de aire en sentido horario para reducir el flujo de aire y en sentido antihorario para aumentarlo.

Funcionamiento

Para activar el pulverizador de pintura, presione el gatillo; para detenerlo, simplemente suelte el gatillo nuevamente.

Pinte el objeto aplicando una capa uniforme de pintura con movimientos constantes de lado a lado.

Se obtendrá un mejor acabado pulverizando una capa fina, dejándola secar y luego aplicando una segunda capa. Pulverizar capas gruesas puede producir escurrimientos.

Recuerde siempre apagar el motor y vaciar el recipiente una vez que haya terminado de usar el pulverizador de pintura.

Limpieza

Limpie siempre el pulverizador de pintura eléctrico inmediatamente después de usarlo.

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.

Desconecte el recipiente y límpielo usando un detergente o diluyente adecuado, según las instrucciones del fabricante de la pintura.

Llene el recipiente con el detergente o diluyente apropiado y rocíe con el pulverizador de pintura hasta que esté limpio.

Limpie el exterior del pulverizador de pintura con un paño bien escurrido empapado en el detergente o diluyente adecuado.

Desenrosque la boquilla del pulverizador de pintura y límpiela con el detergente o diluyente apropiado.

El motor y la manguera pueden limpiarse con un paño bien escurrido.

N°	Descripción	Cant.
1	Pasador ϕ 3.1*45	1
2	Llave	1
3	Resorte	1
4	Perilla de ajuste	1
5	Cable y enchufe	1
6	Funda de cable	1
7	Tornillo autorroscante ST3*14	17
8	Carcasa derecha	1
9	Capacitancia 0.22uF	1
10	Juego de juntas	1
11	Motor	1
12	Columna de goma	2
13	Funda de cable	1
14	Mango derecho	1
15	Bloque de pistola	1
16	Resorte	1
17	Accesorio de conjunto de aguja	1
17	Aguja de cobre	1
17	Aguja guía	1
18	Anillo de sello "O" ϕ 2* ϕ 6	2
19	Soporte de boquilla	1
20	Tuerca	1
21	Soporte de boquilla	1
22	Cabeza de pulverización	1

N°	Descripción	Cant.
23	Llave para cabeza de pulverización	1
24	Pajilla/tubo	1
25	Carcasa de acero	1
26	Perlas	1
27	Aro de sello del recipiente	1
28	Recipiente de pintura	1
29	Mango izquierdo	1
30	Carcasa interna	1
31	Interruptor	1
32	Carcasa izquierda	1
33	Tubería	1
34	Tornillo autorroscante ST3*20	1

